



Dette trenger du for å komme igang:

Akrylduk med ønsket mønster til utsiden
 Gjennomsiktig voksdruk til innside og lomme
 Tråd
 Borrelås
 Symaskin
 Utskrift mønster
 Saks
 Knappenåler

MATPAKKE

Tips!

Plastlommen på fremsiden kan du bruke slik du måtte ønske. Legg inn bilder, hilsner, penger, blomster, kart m.m. Matpakkeposen kan også fint lages uten plastlomme.

Velg et stoff som tåler rengjøring, gjerne akrylduk til utside av matpakkeposen. For å unngå krymping ved rengjøring senere kan stoffet skylles opp i vann først.

Til innside og lomme kan alle ulike voksduker brukes. På bildene bruker vi en gjennomsiktig voksdruk. Dette fungerer fint også som et vindu på forsiden.

Mønsteret kan forstørres eller forminskes etter ønsket størrelse på matpakke.

Sømbeskrivelse:

1. Skriv ut mønsteret, og klipp det ut.
2. Legg matpakkemønsteret på en akrylduk, legg til 1 cm sømkant rundt hele mønsteret. Klipp ut. Gjør det samme på voksdruk.
3. Du har nå to like tøyestykker, en i akryl og en i voks. På akrylduken markerer du hvor lomme, lommeklaff og borrelås skal sitte med knappenåler.
4. Klipp ut mønster til lomme og lommeklaff, her skal det ikke legges til 1 cm. Legg mønsteret på gjennomsiktig plastduk og klipp ut.
5. Sy på lomme og lommeklaff på forsiden av akrylduken.
6. Brett inn 1 cm sømkant på akrylduken (fra rett til vrang) i en av de korte endene der det ikke er markering for borrelås, fest med nåler og sy en søm.
7. Legg det blanke voksdrukstykket på innsiden av det fargede tekstilet. Brett inn 1 cm sømkant, og fest sammen med nåler.
8. Sy så en søm rundt hele bretten, bortsett fra i den ene enden der du allerede har sydd inn en søm på akrylstoffet, her klipper du bare vekk voksduken som stikker for mye ut.
9. Sy på borrelås.

3. LOMME

1. Markering for borrelås, myk side.
2. Markering for lommeklaff.
3. Markering for lomme.
4. Markering for borrelås, hard side.